



	IG	E1.E2	BAT1	BAT2
ON	○	○	○	○
OFF	○	○	○	○
LOCK	○	○	○	○
CORD COLOR	B/W	G	R	B

START SW	
FREE	ST E
PUSH	○
CORD COLOR	Y/R G

LIGHT SW					
OFF	CI	HL	TL	PO	RE
N	○	○	○	○	○
P	○	○	○	○	○
N	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○
CORD COLOR	Y	L/W	BR	BR/W	P

WINKER SW		
WR	R	L
L	○	○
N	○	○
R	○	○
CORD COLOR	GR	SB

DIMMER & PASSING SW				
HL	LO	HI	PASS	
LO	○	○	○	
(N)	○	○	○	
HI	○	○	○	
PUSH	○	○	○	
CORD COLOR	L/W	W	L	B

HORN SW	
HO	BAT
FREE	○
PUSH	○
CORD COLOR	LG B

01	PGND1	13	FUEL PUMP RELAY	25	CPS(-)
02	HEGO HEAT_UP	14	RPM	26	SGND
03	HEGO HEAT_DOWN	15	PGND2	27	HEGO SENSOR_UP
04	CPS(+)	16	MIL	28	SASLED/HL RELAY
05	INJ	17	IGNITION COIL	29	CAN_L
06	HEGO HEAT_DOWN	18	ENGINE TEMPERATURE	30	VBD
07	HEGO HEAT_UP	19	VEHICLE SPEED	31	TILT
08	CPS(+)	20		32	VSENS
09	HEGO SENSOR_DOWN	21		33	
10	VBK	22		34	
11	CAN_H	23			
12		24			
PIN	FUNCTION	PIN	FUNCTION	PIN	FUNCTION